

# Notice machine à Popcorn

**150g de maïs + 50ml huile + 50g de sucre**

1. Appuyer sur HEAT (cuisson) 2 minutes (temps de chauffe du démarrage), puis l'éteindre.
2. Appuyer sur le bouton TURN (permet de faire tourner la pale)
3. Mettre les ingrédients rapidement dans l'ordre.
4. Appuyer sur HEAT
5. Dès que vous entendez ralentir l'éclatement du maïs, éteindre le bouton HEAT.
6. Éteindre le bouton TURN, avant de vider le panier.
7. Vider le panier.
8. Donner un coup de chiffon sec dans la casserole entre chaque tourner.

Le bouton WARMING & LIGHT allume la lumière de la vitrine et le maintien au chaud.

Ne pas laisser allumer trop longtemps (risque de brûler les pop-corn)

Pour refaire une tournée, répéter les opération N°2 à N°8

L'opération N°8 est très importante afin d'éliminer le reste des résidus et ainsi éviter de brûler la casserole. (La casserole peu vous être facturer en cas de mauvaises utilisation)